端末情報

端末情報

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを手動で確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → サーバーから更新 → ソフトウェア更新 → 画面の指示に従って操作

ソフトウェアを自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → サーバーから更新 → 自動更新設定 → 設定項目をタップ

自動更新の時刻を設定する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → サーバーから更新 → 更新時刻設定 → 時刻を入力 → OK → OK

USBストレージから更新する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → USBストレージから更新 → 画面の指示に従って操作

・あらかじめ新しいソフトウェアをパナソニックのサイトから入手し、USBストレージの「Download」フォルダに保存してください。

端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 端末の状態

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 電池使用量 → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

法的情報

オープンソースライセンス（GPL v2／LGPL含む）やGoogle利用規約を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 法的情報 → 項目をタップ

認証情報

認証情報を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報 → 認証情報

・認証関連情報が表示されなかった場合は、故障修理が必要です。最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で ☰ → 設定 → 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で → 設定 → 端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。